

Malux




PERLA LJUD

INSTRUKTION FÖR PORTTELEFON

Vid anrop från porten ljuder en melodi:

- Tryck på luren för att svara, tryck på luren igen efter avslutat samtal.
- Öppna dörren genom att trycka på ⇆-knappen längst ner till höger.



Avstängning av ringsignal med led-indikering

Tryck ner ljudet  så att knapparna lyser rött. Vid portanrop ringer det inte i svarsapparaten utan det blinkar i de blå cirklarna runt luren och nyckeln, tryck på luren för att svara.

Programmera ringsignaler och antal signaler vid portanrop

För att komma in i programmeringsläget, tryck på luren 5ggr inom 5 sek. En kort signal bekräftar programmeringsläget och läget för programmering av ringsignalmelodi. För att komma till programmeringsläget igen, lägg på luren. Tryck på luren 5ggr inom 5 sek igen. Öppnknappen (⇆-knappen) bläddrar man mellan de olika funktionerna, som även indikeras med 1-3 toner enligt följande:

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| 1 signal: | ringsignalens melodi för portanrop |
| 2 signaler: | ringsignalens melodi för ringklockan |
| 3 signaler: | antal ringsignaler vid ett portanrop |

1. Programmering av portanropets melodi:

Den första melodin spelas upp direkt och följt av en kort tonstöt. Bläddra till nästa melodi med : knappen, lyssna, tryck på : knappen igen för nästa melodi osv. Spara vald melodi genom att trycka på luren, eller spara med öppnknappen för att gå vidare i programmeringen.

2. Programmering av ringklockans melodi:

Den första melodin spelas upp direkt och följt av två tonstötter. Bläddra till nästa melodi med : knappen, lyssna, tryck på : knappen igen för nästa melodi osv. Spara vald melodi genom att trycka på luren, eller spara med öppnknappen för att gå vidare i programmeringen.

3. Programmering av antalet ringsignaler vid ett portanrop:

Först spelas tre tonstötter upp. Bestäm antalet signaler (1-6) genom att trycka in : knappen motsvarande antal gånger. Spara genom att trycka på luren eller spara med öppnknappen för att gå vidare i programmeringen.

Anmärkning: När man lämnar programmeringsläget, sparas automatiskt den senaste valda inställningen. För att en inställning ska anses "vald" måste man ha lyssnat på den minst en gång.